



1




Длина направляющей	Длина LED ленты
250	155
270	175
300	205
350	255
400	305
450	355
500	405
550	455
600	505

2



Установите LED ленту внутрь боковины.  
Обратите внимание что бы лента была ровно зафиксирована, без изгибов внутри боковины.

3



4

Установите крепления на заднюю стенку ящика согласно схеме

